测量电源电动势与内阻

Margatroid

2019年2月11日

1 实验原理




图 1: 实验原理

如图,通过调节滑动变阻器,可得 U-I 图象如图。则纵轴截距即为开路电压,即电源电动势,横轴截距为短路电流,斜率的绝对值即为电源内阻。

2 误差分析

考虑到电表并不完美,即实际的电流表相当于理想电流表**串联**一个电阻 R_A ,实际的电压表相当于理想电压表**并联**一个电阻 R_V 。因此,用该法测出的数值实际上是虚线框内的等效电源的电动势与内阻。

下面分别讨论电流表相对电源内接,外接时的误差情况。

2 误差分析 2

2.1 电流表内接




图 2: 电流表相对电源内接

接下来只需研究虚线框内的电路即可。为了研究其电源电动势 E',即开路电压,可将电路「打断」。打断后,电路中无电流,故电流表 R_A 上分得的电压为 0,因此等效电源的电动势 E'=E。


考虑等效电源的短路电流,即将等效电源两头短接,显然 $I' = \frac{E}{r + R_A}$ 。

考虑等效电源的内阻,显然,我们可以通过 $r'=\frac{E}{I'}=r+R_A$ 计算出内阻。不过我们可以尝试另一种方法。即只考虑等效电源内的电阻,然后计算出其阻值大小。对于此图,只考虑等效电源内的电阻时,电路即为 r 与 R_A 串联,因此测得的内阻为 $r'=r+R_A$,画出的 U-I 图象如图所示。

3 参考

3

2.2 电流表外接






图 3: 电流表相对电源外接

研究虚线框内的等效电源。首先将电路打断,研究其开路电压,即电动势。打断后,电路变成电源与电压表的串联,故开路电压即电源两端的电压,即路端电压 U,故 $E'=U=E\frac{R_V}{R_V+r}$ 。 考虑等效电源的短路电流。将等效电源两侧短路,此时 R_V 被短路,故短路电流 $I'=\frac{E}{r}$ 。 考虑等效电源的内阻,在只考虑等效电源内的电阻时,内电路等价与 r 与 R_V 的并联电路,故 $r'=\frac{rR_V}{r+R_V}$,不妨验证一下, $r'=\frac{E'}{I'}=\frac{rR_V}{r+R_V}$ 。作 U-I 图象如图所示。

3 参考

• 维基百科编者。戴维南定理 [G/OL]. 维基百科, 2019 (20190211)[2019-02-11].